


Ohutu liiklemine tunnelites

Nõuandeid auto- ja bussijuhtidele

Väljaandja: Euroopa Komisjoni energia ja transpordi peadirektoraat

Põhineb Maailma Teedeassotsiatsiooni (PIARC) tekstil

ERAA
www.eraa.ee



Tunnelites kasutatavad ohutusvahendid

Ventilatsioonisüsteemid
Tulekahju korral tõmbab ventilatsioonisüsteem suitsu tunnelist ära või juhib suitsu ühes suunas.

Avariiväljapääsud
Need on selgelt märgistatud ja valgustatud ning neil on tule- ja suitsukindlad uksed.

Avariirajad või avariipeatuskohad
Kui regulaarsete vahemaade järel on olemas avariirajad või avariipeatuskohad, kasuta neid, kui sõiduk on katki läinud. Peatuskohtades on tavaliselt hädaabipunkt.


Tunneli valgustus
Valgustussüsteemid võimaldavad inimsilmal kohaneda piiratud nähtavusega tunnelites. Avariiväljapääsud ja hädaabipunktid on varustatud pideva turvavalgustusega.

Liiklusinfot edastav raadio
Liiklusmärgid võivad näidata liiklusinfot edastava raadiojaama sagedust. Tunnelioperaator võib sel sagedusel edastada hädaohuteateid.

Liikluskaamerad
Kui tunnelisse on paigaldatud liikluskaamerad ning kui tunneli hädaabipunkti tuleb hädaabi kõne, võib tunnelioperaatori juhtimiskabiini monitor automaatselt näidata konkreetses tunnelilõigus toimuvat.

Hädaabipunktid
on paigutatud tunnelitesse tavaliselt regulaarsete vahemaade järel. Tavaliselt on need varustatud:

- * hädaabi telefonidega, mis on ühendatud tunneli juhtimiskabiiniga
- * tulekustutitega
- * häirenuppudega



Enne tunnelisse jõudmist



Kontrollige, kas sõidukil on piisavalt kütust, õli, jahutusvedelikku ning milline on mootori temperatuur. Kui mootor on üle kuumenenud, peatuge ja laske sel maha jahtuda.

Kontrollige pidureid ja tulesid.



Veenduge, et tulekustutid oleksid töökorras, ning et teate, kuidas neid kasutada



AUTOJUHIID: Veenduge, et sõiduk ja selle koorem vastaksid tunnelis sõitmise määrustele. Mittevastavuse korral kasutage teist marsruuti.



BUSSJUHIID: Veenduge, et olete tuttav kõigi ohutusnõuetega, sealhulgas reisijate evakueerimisega

Tunnelisse sisenemisel



Lülitage sisse esituled.

Võtke päikeseprillid eest.



Kuulake raadiost teateid.



Ärge eirake valgusfoori, kiirusepiiranguid ega liiklusmärke.



Ärge kasutage mobiiltelefoni. Ärge suitsetage.

Tunnelis



Hoidke eessõitva sõidukiga ohutut pikivahet, isegi kui liigute aeglaselt või olete peatunud.



Ärge sooritage möödasõitu, kui kummaski suunas on ainult üks sõidurada.



Ärge sooritage tagasipööret ega tagurdage, välja arvatud juhul, kui antakse vastav korraldus.

Ärge peatuge, välja arvatud avariolukorras.

Liiklusummik



Lülitage sisse ohutuled.



Hoidke eessõitva sõidukiga ohutut pikivahet, isegi kui liigute aeglaselt või olete peatunud.



Kui liiklus on peatunud, lülitage mootor välja.



Kuulake raadiost teateid.



Järgige tunnelitöötajate või infotabloodel antud juhiseid.

5 Avarii või õnnetuse korral



Lülitage sisse ohutuled.



Võimalusel väijuge sõidukiga tunnelist. Kui see pole võimalik, peatuge avarirajal, avariipeatuskohas või tee ääres.



Lülitage mootor välja, jätke süütevõti ette ja lahkuge sõidukist.



Abi saamiseks helistage AINULT hädaabipunktilist (mobiiltelefonid ei näita kohta, kust helistate)



Õelge, kui veate ohtliku veost (mis liiki) või reisijaid (ning kas on vigastatud).



Järgige tunnelitöötajate antud juhiseid. Võimalusel andke vigastatuile esmaabi.

6 Tulekahju



Lülitage sisse ohutuled.

TEIE SÕIDUK PÕLEB:



Võimalusel sõitke tunnelist välja.

Kui see on võimalu, peatuge tee ääres.



Lülitage mootor välja, jätke süütevõti ette ja lahkuge viivitamatult sõidukist.



BUSSJUHIID: Evakueerige kõik oma reisijad ohutusse paika. (nt evakuatsiooniteed, avariiväljapääsud või kaitstud kohad)



PÕLEB TEINE SÕIDUK:

Hoidke eessõitva sõidukiga ohutut pikivahet.

Peatage oma sõiduk võimalikult tee ääres, võimaldades vaba juurdepääsu hädaabiteenistustele.

Lülitage mootor välja, jätke süütevõti ette ja lahkuge viivitamatult sõidukist.

BUSSJUHIID: Evakueerige kõik oma reisijad ohutusse paika.



Abi saamiseks helistage AINULT hädaabipunktilist (mobiiltelefonid ei näita kohta, kust helistate)



Õelge, kui veate ohtlikku veost (mis liiki) või reisijaid (ning kas on vigastatud).



Aidake teistel inimestel leida tee ohutusse paika.



Kui see on võimalik, kustutage tuli oma tulekustuti või tunnelist saadud tulekustuti abil ning andke võimalusel esmaabi vigastatuile.



Kui see on võimalu, suunduge viivitamatult avariiväljapääsu poole ja järgige tunnelitöötajate antud juhiseid.

Ärge unustage, et professionaalina peaksite avariolukorras suunama ja abistama teisi autojuhte ja reisijaid! Suits ja tuli on eluohtlikud - sõiduki asemel päästke end ja oma reisijaid!